

Artikeldaten

Tauchbad im Plastikcontainer mit integriertem Tauchsieb. LINDNER Tauchbäder für Münzen. Mit Kindersicherung. Gebrauchsanweisung beachten.

Das LINDNER Reinigungstauchbad hält die Münzen matt, gibt ihnen ihre originale Silberfärbung zurück und erzeugt keinen „Katzenglanz“.

Für Silbermünzen.

Weitere Informationen

Gebrauchsanweisung:

Verschmutzte Münzen sollen vor dem Tauchen in LINDNER Münzenreiniger (Art.-Nr. 8015) gesäubert werden. Die oxidierte (angelaufene) Silbermünze einzeln in das Tauchsieb des Reinigungstauchbades legen und in die Flüssigkeit tauchen. Im Sieb höchstens 2 Minuten liegen lassen. Am besten eignet sich jedoch eine beschichtete Münzenpinzette (Art.-Nr. 2014). Damit kann die Münze im Tauchbad hin und her geschwenkt werden, bis sich ein Erfolg einstellt. Sehr stark angelaufene Münzen können 3 bis 5 Minuten getaucht werden. In dieser Zeit werden alle Oxyde aufgelöst. In besonders hartnäckigen Fällen kann die Tauchzeit bedenkenlos verlängert werden. Zum gründlichen Abspülen wird das Tauchsieb mit der Münze aus der Flasche genommen und unter fließendes, lauwarmes Wasser gehalten. Dann die Münze mit einem weichen Tuch abtrocknen. Jede Art von Silbermünzen kann bedenkenlos getaucht werden. Es empfiehlt sich, bei jedem Arbeitsgang nur eine Münze zu reinigen, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden. Sehr alte Silbermünzen (Antike, Mittelalter) die aus Ausgrabungen stammen, können bis zu 30 Minuten getaucht werden. Dann noch anhaftende Partikelchen mit der Reinigungsflüssigkeit beträufeln und mit einem Schaumgummischwämmchen wegreiben. Danach nochmals kurz tauchen, unter fließendem, lauwarmen Wasser gründlich abspülen und abtrocknen.

Merke: In einer gepflegten Münzensammlung wirken verschmutzte Münzen unschön und vermindern auch den Wert der Sammlung.

Gefahrenhinweis: Chromstahl-Spülbecken dürfen nicht mit dem Reinigungsbad in Berührung gebracht werden!

Inhalt vor Kindern geschützt aufbewahren! Nicht mit Augen, Haut und Schleimhaut in Berührung bringen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Etikett vorzeigen.

Mit diesem Reinigungstauchbad ausschließlich Silbermünzen behandeln.

H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen.

Inhaltsstoffe: <5% nichtion. Tensid, Mineralsäuren, Alkohol, Schwefelverbindung, Parfüm.

Mehr Informationen finden Sie auf dem [Sicherheitsdatenblatt](#).



Gefahr!